

MERCURY XS WASH MACHINE

Tamaño de la máquina	255mm*155mm*385.5mm
Con plataforma	180mm*121mm*153mm
Sin plataforma	201mm*124mm*255mm
Tamaño de curado	φ140*165 mm
Configuración de tiempo	0-30mins
Velocidad de impresión	30-50 mm/h
Voltaje de entrada	100V/240V 50/60Hz
Poder	12 W

MERCURY XS CURE MACHINE

Tamaño de la máquina	246mm*230mm*363.5mm
Tamaño curado	200mm*260mm
Configuración de tiempo	0-30mins
Voltaje de entrada	110V/240V 50/60Hz
Potencial nominal	36W
Control	Knob + Button
Peso	2.4 kg

MERCURY XS BUNDLE WASH AND CURE

La estación de poscurado adopta 2 barras de luz en forma de L (cada una con 14 luces LED UV incorporadas) y agrega 4 perlas LED UV debajo de la plataforma giratoria.

Trabaje con un plato giratorio de rotación automática de 360° y una lámpara UV de mano que cura los rincones y grietas y el interior de las impresiones 3D, de modo que todo el modelo se cure completamente sin callejones sin salida. Exposición completa de 360°: La estación de post-curado adopta 2 barras de luz en forma de L.

