

## Datos Técnicos

### Impresoras compatibles Form 3 y Form 3B

Imprime con todas las resinas compatibles con la Form 3 y la Form 3B.

Necesario para imprimir con la Castable Wax 40 Resin. Tiene una pequeña pegatina con la leyenda V2.1 en la parte posterior izquierda del tanque, sobre el chip de identificación.

Hay un cambio en el proceso de producción que mejora las características químicas de la película de impresión del tanque. Desde enero de 2021 el Form 3 Resin Tank V2 ha dejado de ser el tanque de resina predeterminado para la Form 3 y la Form 3B.

# RESIN TANK V2.1

La impresión 3D de estereolitografía de baja fuerza (LFS)™ utiliza iluminación lineal y un tanque de película flexible para convertir la resina líquida en partes perfectas. Un componente clave del proceso LFS, la fuerte película de doble capa en la parte inferior del tanque de resina Form 3 permite un proceso de impresión dinámico y preciso.

