

Datos Técnicos

Tamaño de la impresora: 29 x 29 x 43 cm

Volumen de impresión: 16,5 x 7,2 x 18 cm

Peso: 13 kg

Tecnología impresión: Resina LCD

XYZ exactitud: 22 μ m

Velocidad máxima de impresión: 80 mm/hr

Grosor de capa: 0.01-0.30 mm

Requisitos de energía: CC 24 V; 3 A.

Potencia: 50W

Sistema: Phrozen OS

Sonic Mini 8K

Con la resolución más alta de 22 μ m y 1152 ppi, Sonic Mini 8K supera a todos los productos electrónicos de consumo del mercado. La pantalla LCD de 7,1" y el eje Z de 18 cm son perfectos para imprimir todo tipo de miniaturas extremadamente complejas, esculturas de bustos y mucho más.

Phrozen sonic mini 8k la impresora de resina Sonic Mini 8K impresiona con una increíble resolución de 22 μ m (1152 ppi), una pantalla LCD monocromática de 7.1 pulgadas y un módulo LED con proyección lineal como fuente de luz.

Características

Resolución ultra alta: de 22 μ m (1152 ppp): imprime más allá de los modelos hechos a mano.

Pantalla LCD monocromática: de 7,1": mayor espacio de impresión con eje Z de 18 cm.

Rieles lineales dobles ultraestables: imprime modelos de alta calidad con una estabilidad extrema.

Placa de construcción esmerilada cortada con láser: permite que los modelos se adhieran firmemente a la placa de construcción.

Módulo LED de proyección lineal: mejora la uniformidad de la luz para crear modelos magníficos y nítidos.



Conectividad USB, ethernet y Wifi

Resolución 8K

Software CHITUBOX V2.0

